

Info Digitalfunk Pelikan Main-Tauber 1/91-2

Hallo Zusammen,
unten findet ihr ein paar Infos zum Digitalfunk.
Allgemeines zum Umgang mit den Funkgeräten und zum Ausrücken.
Dies ersetzt nicht einen Funklehrgang und eine eigenständige Beschäftigung mit dem Thema.
Ergänzungen/Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen.

Euer Team LE

Alarmknopf

ORANGENER Knopf = NOTFALLTASTE

Für: **Akute Gefahr/Lebensbedrohliche Situationen für euch Einsatzkräfte!!!**

=>Langes drücken der Taste.

Der gesamte Funkverkehr in der Gruppe in der ihr seid wird stillgelegt (selbst die Leitstelle!!!) und nur ihr seid für eine bestimmte Zeit auch ohne drücken irgendeiner Taste auf Sendung!!!

Display ist dann rot!

Wenn ihr **AUSVERSEHEN draufgekommen** seid (z.B. weil ihr dachtet das sei der An/Aus Knopf) **UNBEDINGT** sprechen und mehrmals **wiederholen das ihr nicht in akuter Gefahr seid**. Wenn die Leitstelle nichts von euch hört, werden etliche Einheiten und Polizei zu eurer letzten Position geschickt.

ALSO WENN VERRHEN ==> KOMMUNIZIEREN.

Allgemeines zum Digitalfunk

- Funktioniert ähnlich zu SIM-Karten in Handys, jedes Funkgerät hat eine solche Karte mit Kennung und kann sich in Funkmasten einwählen
- Keine Kanäle mehr, sondern Gruppen in die man sich einwählen kann
- Es gibt TMO-Modus (für Kommunikation über Funkmasten) und direkten Modus (DMO, dann kommunizieren die Geräte lediglich untereinander)
- Gruppen haben Namen und Kurzwahlnummern (vierstellig):
Unsere Standardgruppe für Kommunikation mit der ILS:

Bevölkerungsschutz

Betriebsgruppe	TMO	Kurzwahl
	BS TBB BG	6550

Weitere Gruppen (auch der anderen Kreise/Städte) und Infos zum Digitalfunk gibt es im Digitalfunkatlas BW unter diesem [Link](#) oder bald in der Beifahrertüre des Fahrzeugs.

Umgang mit dem Funkgerät

- Beim Digitalfunk: „Denken-Drücken-Sprechen“ – das Gerät braucht nach drücken der Sprechaste kurz bis es sich eingewählt hat.
- **Kurzanleitung zum Wechseln zwischen Gruppen** auf Seite 3
- **Status senden:** Zifferntaste des Status so lange gedrückt halten bis im Display die Nachricht „Status gesendet“ erscheint
- Man kann die Schriftgröße verändern => kleine Einstellung verwenden, sonst werden Aufforderungen der Leitstelle nicht ganz angezeigt

Statusmeldungen Funk	
1	Einsatzbereit über Funk
2	Einsatzbereit auf Wache (wenn das Fzg in der Garage steht)
3	Einsatz übernommen/auf dem Weg zum Einsatzort
4	Am Einsatzort eingetroffen
5	Sprechwunsch (ihr werdet unten an die Sprechwunschlste angefügt die die ILS abarbeitet)
6	Nicht Einsatzklar (wenn man z.B. nach Frickenhausen, Breitenauer See fährt)
7	Pat. übernommen / Einsatzgebunden
8	Pat. übergeben/ Bedingt Verfügbar
0	Dringender Sprechwunsch (ihr erscheint ganz oben auf der Liste bei der Leitstelle)
Tel.: Leitstelle Main-Tauber: 07931 19222	
Tel.: Leitstelle Würzburg: 0931 19296	

Wenn ihr Status 5 gebt, schickt euch die Leitstelle eine Sprechaufforderung zu
=> erscheint als Nachricht im Display, ERST DANN sprechen.
(Sprechaste befindet sich beim Fahrzeug-Handmodul auf der Rückseite)

Beim Ausrücken



